



## Notice d'entretien

# Bois Composite

Comme tous les produits exposés à l'extérieur, les produits FIBERDECK nécessitent un minimum d'entretien courant pour préserver leur beauté originale.

### Les 5 POINTS IMPORTANTS À RESPECTER

1. Il est recommandé d'utiliser un balai brosse pour nettoyer les lames de terrasse, mais il est aussi possible d'utiliser un nettoyeur haute pression. Dans ce cas veuillez limiter la pression à 1500 psi (100 bars) et maintenir la buse de nettoyage à une distance de 30 cm de la surface des lames.
2. Pensez à nettoyer régulièrement votre terrasse, au minimum 3 à 4 fois par an pour empêcher l'accumulation de poussières minérales ou de débris végétaux à la surface des lames et ainsi éviter la formation de tâches ou de moisissures superficielles. De même les huiles, graisses ou aliments doivent être nettoyés dans un délai raisonnable pour prémunir les lames d'une incrustation trop profonde de la saleté.
3. N'utilisez jamais une pelle métallique pour enlever la glace ou la neige de votre terrasse.
4. Il est impératif de protéger vos lames de terrasses avec une bâche lors de chantier afin d'empêcher les projections de poussières de chaux, ciment et plâtre. En effet ces minéraux mélangés à l'eau laissent des dépôts blancs parfois difficiles à enlever. A la fin du chantier, un nettoyage consciencieux de la terrasse devra être réalisé.
5. Attention aux zones fortement exposées directement au soleil. La température surfacique des lames peut atteindre 60°C. Dans ce cas, l'utilisation de chaussures, claquettes, tongs est recommandée.

**OUTILS RECOMMANDE :** balai brosse, nettoyeur HP, sceau, jet d'eau, éponge

Plusieurs facteurs peuvent nuire à la beauté et l'utilisation de votre terrasse. Nous avons récapitulé une liste exhaustive des cas de figures auxquels vous pourriez être confronté avec des solutions appropriées. Avant d'appliquer tout produit de nettoyage de votre propre initiative, nous vous conseillons de faire un test sur une zone isolée de votre terrasse.

#### SALETÉ ET DÉBRIS

Les débris doivent être retirés régulièrement en les aspergeant avec un jet d'eau. Au cas ou de la matière organique se coince dans les interstices des lames, utiliser une spatule ou une balayette. Garder toujours la surface de la terrasse propre, cela réduira les risques de formation de moisissure de surface.

En cas de formation de mousses ou de moisissures, utiliser de l'eau chaude savonneuse (détergent ménager) avec une brosse à poils doux non métallique ou un nettoyeur haute pression pour retirer les taches. Il est préférable de toujours frotter dans le sens des lames.

#### NEIGE ET GLACE

Utilisez du sel de déneigement pour faire fondre la neige et la glace. Ne jamais utiliser une pelle métallique sous peine d'endommager sérieusement la surface de votre terrasse. A la fonte des glaces, une accumulation de chlorure de calcium peut apparaître, laissant un résidu blanc qui peut facilement être enlevé avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse douce non métallique.

## HUILE, GRAISSE, ALIMENTS

Toutes taches d'huile, tâche de gras ou d'aliments doivent être éliminés rapidement. Pour nettoyer, utilisez un mélange d'eau chaude savonneuse (détergeant ménager) et une brosse douce non métallique. La graisse et l'huile peuvent nécessiter une utilisation de dégraissant de type alcool ménager si l'eau savonneuse tiède et une brosse douce non métallique ne fonctionnent pas. En dernier recours, vous pouvez tester des dégraissants plus agressifs de type white spirit.

## MOISSURES, MOUSSES

En fonction de l'exposition de votre terrasse ou clôture, l'apparition de moisissures ou de mousse peut se produire périodiquement selon les saisons. En cas de présence de matières organiques en décomposition (bois, pollen, feuilles), phénomène favorisé par l'eau et l'humidité, des moisissures peuvent apparaître rapidement. Il n'y a aucun moyen d'éliminer complètement la moisissure de surface, c'est pourquoi nous vous conseillons un nettoyage régulier de vos lames. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et une brosse non métallique.

## CHALEUR ET FEU

Les braseros et BBQ peuvent endommager la surface des lames de terrasse Fiberdeck par l'exposition directe au feu ou par une chaleur radiante intense. Des précautions adéquates doivent être prises lors de la conception, de l'installation et de l'utilisation de ces structures afin de prévenir les dommages. Placez un tapis protecteur antiéclaboussures en dessous de votre grill.

## CIMENT ET DÉPÔT MINÉRAUX

Lors d'un chantier, veillez impérativement à protéger par une bâche votre terrasse ou bardage Fiberdeck d'éventuels projections de poussières de ciment, chaux, plâtre. Ces minéraux mélangés à l'eau laissent des dépôts blancs à la surface des lames qu'il est parfois difficile à nettoyer. Pour éviter ce problème, assurez-vous que la construction de la maison est bien terminée avant l'installation de la terrasse ou du bardage.

Des dépôts calcaires peuvent aussi apparaître à la surface de la terrasse en fonction de l'environnement extérieur. La pluie fait précipiter les poussières minérales ambiantes qui se déposent au fil du temps sur la surface des lames pour former un film blanchâtre. Dans ce cas, nous vous recommandons de nettoyer vos lames au moins une fois tous les mois.

En cas de tâches de dépôts minéraux tenaces par défaut d'entretien régulier, nous vous proposons 3 solutions à essayer dans l'ordre : le détergent ménage, le vinaigre blanc (dilué 50%), le détartrant WC. Pour chacun des produits, laissez agir pendant 5 minutes avant de frotter avec un balai brosse dans le sens des lames, Lavez et séchez la surface nettoyée. Réalisez auparavant un test sur une zone isolée.

### REMARQUE :

Dans certains environnements, les dépôts minéraux peuvent apparaître plus rapidement et plus abondamment. Nous recommandons alors de nettoyer la surface des lames de terrasse au moins une fois tous les mois.

Si le nettoyage n'a pas été effectué régulièrement, et en fonction du degré d'incrustation et la ténacité de ces taches nous vous proposons plusieurs solutions :

1. Détergeant ménager
2. Vinaigre blanc (dilué à 50%)
3. Détartrant WC

Utiliser les produits préconisés dans l'ordre en fonction du degré d'incrustation des taches. Pour chacun des produits ci-dessus, laissez agir pendant 5 mm avant de frotter avec un balai brosse dans le sens des lames, Lavez et séchez la surface nettoyée.